

**EPOS**  
SENNHEISER

## Bienvenue dans le mini-guide du GSP 370



Merci d'avoir choisi notre GSP 370 comme casque gaming par défaut. Engagés à offrir la meilleure expérience audio gaming, nous avons élaboré ce petit guide afin de vous accompagner dans le processus de mise en service et de connexion de votre micro-casque. Ci-dessous, vous trouverez toutes les informations nécessaires pour vous préparer à embarquer dans votre prochaine aventure de jeu sans fil.

# Mini-guide

## Allumer et éteindre le micro-casque

Positionnez le bouton curseur vers le bas pour allumer le micro-casque. Positionnez le bouton curseur vers le haut pour éteindre le micro-casque. Lorsqu'il s'éteint/s'allume, le GSP 370 émet un léger clic.

## Mettre le micro-casque en mode appairage

Depuis la position arrêt, maintenez le bouton curseur vers le bas pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant LED clignote en bleu et rouge et que le micro-casque se connecte au dongle.

## Mettre le dongle en mode appairage

1. Insérez le dongle dans le port USB de votre appareil.
2. Patientez 6 secondes, puis retirez le dongle.
3. Insérez le dongle de nouveau. Celui-ci devrait basculer en mode appairage.

Lorsque le dongle et le micro-casque sont appairés, le voyant lumineux du micro-casque diffuse une couleur unie.

## Effacer la liste d'appairage du micro-casque et du dongle

Pour effacer la liste d'appairage, il suffit d'accéder à votre appareil, puis de sélectionner le GSP 370 dans la liste des appareils enregistrés. Cliquez sur « Oublier cet appareil » pour ne plus connecter le GSP 370 à cet appareil.

## Installer le logiciel Gaming Suite

Pour installer le logiciel Gaming Suite, rendez-vous sur [eposaudio.com/gaming/downloads](https://eposaudio.com/gaming/downloads)

## Désactiver le micro

Relevez le microphone vers le haut pour activer le mode silencieux.

## Ajuster le volume

Le GSP 370 est doté d'une molette de volume qui est intégrée à l'un des écouteurs. Celle-ci est synchronisée avec Windows 10 et vous permet de régler plus facilement et en pleine action le volume de votre jeu.

## Charger le micro-casque

Pour recharger le micro-casque, branchez une des extrémités du câble de chargement USB au micro-casque et l'autre au port USB. Chargez-le pendant seulement 5 minutes et bénéficiez de 10 heures d'autonomie. Vous pouvez même utiliser votre micro-casque GSP 370 lorsqu'il est en charge !



## Vérifier le niveau de batterie

Maintenez le bouton curseur vers le bas pendant 1 seconde, puis vérifiez la couleur du voyant LED. Le niveau de batterie est également indiqué dans le logiciel Gaming Suite.



## Vous avez d'autres questions ?

Contactez notre service assistance produit  
à l'adresse suivante :  
[eposaudio.com/support](https://eposaudio.com/support)